



Sommario

Estrazione impianti di nuova installazione privi di dichiarazione di conformità	2
Acquisizione impianti inserimento esponente	2
Ricerca impianti senza DFM (per le sole ditte di Manutenzione)	3
Scadenza RCEE impianto sotto soglia.....	3
Eliminare dal libretto I dati personali del legale rappresentante della ditta di manutenzione quando diventa terzo Responsabile.....	4
Login unico per operatori su più ditte	4



Estrazione impianti di nuova installazione privi di dichiarazione di conformità

Nella ricerca impianti sono stati aggiunti per tutti gli utenti 2 nuovi filtri

A data verifica / /

Tipologia

Dest. uso edificio

Situazione RCEE

Impianti collegati

Segno identificativo pagato

Dichiarazione conformità

Motivo compilazione RCEE

Stato impianto

Costruttore

Dichiarazione di conformità (SI/NO) e il motivo di compilazione RCEE

E' stata aggiornato anche lo scarico CSV o XML collegato ai nuovi filtri inseriti.

Acquisizione impianti inserimento esponente

Ricerca per Indirizzo (obbligatorio)

Indirizzo Cerca

Indicare almeno 4 dei seguenti parametri

Civico

Inserire almeno 4 parametri tra civico, responsabile, matricola, modello, costruttore e numero bollino

Codice impianto

E' stato inserito in acquisizione impianto anche l'esponente



Ricerca impianti senza DFM (per le sole ditte di Manutenzione)

Per le sole ditte di manutenzione sono stati aggiunti due filtri come da immagine allegata

Tipologia
Dest. uso edificio
DFM presente
DFM presente per cambio Responsabile

La ditta di manutenzione può verificare se gli impianti collegati alla propria azienda hanno la DFM inserita, oppure se è stato inserito il documento in seguito cambio responsabile .

Scadenza RCEE impianto sotto soglia

Al momento dell'inserimento di un RCEE per impianto sottosoglia non viene aggiornata la data di scadenza sulla scheda 1 (si allega videata)

ca nominale totale dell'impianto 7,00 (kW)

Dati scadenza dell'Impianto / Informazioni dell'Impianto

Data ultimo RCEE 11/12/2024
Data scad. RCEE:
Note
Etichetta Stampa No

E' stata aggiornata anche la tendina relativa al ' Motivo di Compilazione ' per tutti gli impianti sotto soglia



Eliminare dal libretto I dati personali del legale rappresentante della ditta di manutenzione quando diventa terzo Responsabile

Nella scheda 1bis sono state eliminate le informazioni aggiuntive del responsabile, se è presente la figura di terzo responsabile, ed inserite quelle della ditta di Manutenzione.

Login unico per operatori su più ditte

Al fine di facilitare gli operatori che lavorano su più ditte è stata inserita una modalità operativa che permette di digitare l'id utente di accesso e l'operatore può scegliere a quale ditta collegarsi (in base al codice fiscale presente in anagrafica). Si allegano videate che possono chiarire le funzionalità

Se sei registrato con più ditte scegli la ditta con cui operare:

	Codice Iter	Denominazione
<input checked="" type="radio"/>	MA50052401	TEST OASISOFTWARE
<input type="radio"/>	MA50077801	TEST INSERIMENTO MANUTENTORE



Benvenuto, OASISOFTWARE TEST OPERATORE.

Codice utente: MA500524.

Ditta di Manutenzione: TEST OASISOFTWARE.

Per iniziare a lavorare scegli una funzione cliccando su una qualsiasi voce del menu.

Se preferisci, puoi usare la normale pagina di menu [HTML](#).

Se preferisci, puoi usare uno stile grafico [ad Alto Contrasto](#).

Puoi anche cambiare la tua [password](#) o [uscire](#) dal programma.

Leggi le [F.A.Q.](#)

[Visualizza il saldo residuo](#)

Il codice fiscale è stato aggiunto alle tabelle degli operatori sul gestionale.

In caso di password diverse sui vari utenti, consigliamo il cambio password. La password verrà modificata su tutte le utenze attive con lo stesso codice fiscale.